




גדרת קוד מאסטר בקודן

- ① יש לגעת במסך הקודן בכף היד או באצבעות. לחץ (11) (#)


- ② יש להזין (קוד מאסטר חדש) בין 4-10 ספרות (#)


- ③ יש להזין את קוד המאסטר בשנית (#)


- ④ הוגדר קוד מאסטר בהצלחה: מחוון (OK) מואר למשך שנייה. ישמעו שני צפצופים

לא הוגדר קוד מאסטר: מחוון (שגיאה) מואר למשך שנייה. ישמע צפצוף ארוך.

הוספת משתמש בקודן

- ① כניסה למצב תפריט בקודן: לחץ (*) (קוד מאסטר) (#)

להוספת משתמש, היכנסו לפתריט ככתוב מעלה.
- ② אחר כך לחצו על (11) (#)
- ③ הקלידו קוד אישי נוסף (בין 4-10 ספרות) (#). - והקלידו שוב את הקוד ואחריו (#)

הוגדר קוד בהצלחה: מחוון (OK) מואר למשך שנייה. ישמעו שני צפצופים קצרים

לא הוגדר קוד: מחוון (שגיאה) מואר למשך שנייה. ישמע צפצוף ארוך.

לפתירת הדלת


פונקציות נוספות

למחיקת משתמש: חיזרו על התהליך, בסעיף 2 לחצו (33) במקום (11).

ובסעיף 3 הקלידו קוד שברצונכם למחוק ואחריו (#)

לנעילת הדלת: לחץ (1) (#)

- ① יש לגעת במסך הקודן בכף היד או באצבעות.


- ② יש להזין את קוד האישי (#)

